

EMETTEUR INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS 2 TOUCHES

L'émetteur interrupteur est sans fil, sans piles, et ultra-plat. Complètement **AUTONOME**, l'interrupteur envoie un signal radio grâce à l'énergie dégagée lors des appuis sur les touches ON et OFF de l'interrupteur émetteur, sans aucune maintenance. Associé à un récepteur et à un détecteur de luminosité, il permet de commander à distance divers équipements électriques et notamment les volets roulants.

MODULABLES ET NOMADES: Les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n'importe quel point de la pièce et se changer à volonté. Leur fond adapté permet de les fixer sur un mur soit par visserie soit en les collant avec un adhésif double face.

Les émetteurs interrupteurs suppriment les câblages fastidieux de va et vient Il est possible de monter le volet avec un interrupteur et de baisser celui ci avec un autre. Jusqu'à 30 émetteurs par récepteur, les possibilités sont quasi-infinies sans éventrer les murs et les cloisons. Les applications également, écoles, hôtels, hôpitaux, bâtiments historiques, bureaux, etc.

Livré complet prêt à monter.



CODE 10020017 EMETTEUR INTERRUPTEUR VOLETS ROULANTS 2 Touches

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Puissance d'émission</i>	10mW max
<i>Fréquence d'émission</i>	868.3MHz
<i>Dimensions émetteur interrupteur</i>	Base 83x83mm x hauteur 15mm
<i>Coloris</i>	ABS blanc
<i>Température de fonctionnement</i>	-25 jusqu'à +65°C
<i>Humidité relative de l'air</i>	de 0% à 95%