

## KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE ODACE 1 ET 2 TOUCHES

Le kit support blanc fait partie intégrante de la gamme émetteurs interrupteur sans fil et sans piles EnOcean de TRIO2SYS. Il est complètement autonome et envoie un signal radio grâce à l'énergie dégagée lors des appuis sur les touches ON et OFF de l'interrupteur émetteur. Il ne nécessite aucune maintenance.

Il supprime les câblages fastidieux de va et vient. Il peut se placer à n'importe quel point de la pièce et se changer à volonté. Son fond adapté permet de le fixer sur un mur soit par visserie soit en le collant avec du double face.

Associé à un récepteur, il permet de commander à distance divers équipements électriques.

Il est possible d'allumer un appareil électrique depuis un interrupteur et de l'éteindre avec un autre. Jusqu'à 30 émetteurs par récepteur, les possibilités sont quasi-infinies sans éventrer les murs et les cloisons, idem pour les applications : écoles, hôtels, hôpitaux, bâtiments historiques, bureaux, etc.

Le kit est 100% compatible avec tous les enjoliveurs la gamme d'appareillage ODACE de SCHNEIDER ELECTRIC.



CODE 10040011	KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE ODACE 1 TOUCHE
CODE 10040012	KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE ODACE 2 TOUCHES
CODE 10040013	KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE ODACE 1 TOUCHE VOLET ROULANT
CODE 10040014	KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE ODACE 2 TOUCHES VOLET ROULANT ET I/O
CODE 10040015	KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE ODACE 1 TOUCHE I/O
CODE 10040016	KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE ODACE 2 TOUCHES VOLET ROULANT
CODE 10040017	KIT SUPPORT BLANC COMPATIBLE ODACE 2 TOUCHES I/O

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence d'émission	868.3MHz
EnOcean Equipment Profile (EEP)	F6-02-01
Dimensions	8,52x8,52x1,76
Code HS	85269200
Coloris	ABS blanc
Température de fonctionnement	-25 jusqu'à +45°C
Humidité relative de l'air	de 0% à 75% (sans condensation)



10040013



10040014



10040015



10040016